

## なめらか低粘度 アクロインキ搭載



## 4+1 Wood

フォープラスワン ウッド

**0.7mm** 油性ボールペン4色 + シャープペンシル  
**細字** (黒・赤・青・緑) (0.5mm)

## 注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。
- ※ シャープはクリップをスライドさせて口金を出し、さらにロックすると芯が出ます。
- ※ 消しゴムは頭部のキャップを外すとご使用になれます。  
(替ゴムはパイロットHERFNS-10をご使用ください。)

## ボールペン替芯の交換方法

- (1) グリップをつかんで、先軸を回して外します。
  - (2) 使用済みの替芯を引き抜いてください。
  - (3) 新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
  - (4) 先軸をしっかりしめて完了です。
- ※ 替芯は、パイロット**BVRF-8F** (0.7mm・細字アクリンキ)をご使用ください。

## シャープ替芯の補充方法

- (1) グリップをつかんで、先軸を回して外します。
  - (2) 右図のようにペン先を上に向け、シャープユニットの口金を引き抜いてください。
  - (3) 芯を補充してください。  
(芯詰まりの原因になりますので、補充は**3本**までにしてください。)
  - (4) シャープユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
  - (5) 先軸をしっかりしめて完了です。
- ※ 替芯は、パイロット純正品 (**0.5mm**)をご使用ください。

