

# ドクターグリップ シャープペンシルの組み立て方

## 【組み立て部品一覧】



## 【組み立て手順】

1. カーブ形状に合わせて、外鞘（そとさや）に内軸（うちさや）を取り付け、**鞘（さや）**を作ります。（内鞘の突起の小さいほうをクリップ側に合わせます）



2. 内部胴（ないぶどう）に内グリップ→グリップの順で装着します。



3. グリップを装着した内部胴の左（写真矢印の方向）から、内部機構を挿入し**胴軸（どうじく）**を作ります。



4. 口金に口元リングをセットし、装着した同軸（3.で作成）に取り付け、内部機構の透明パイプに重りを通します。（ネジは時計回り方向に回して締めてください）



5. **鞘（1.で作成）**に消しゴム→ノブの順で装着します。



6. **胴軸**に**鞘**を取り付けます。



7. 完成です



※シャープペンシルの芯はノブと消しゴムをはずして補充してください。補充本数は3本が目安となります